

⚠ 注意(ちゅうい)

●充電は必ず USB アダプターにて直接パソコン等の USB ポートで充電してください。コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険ですのでおやめ下さい。●充電は目の届くところで行って下さい。また接続はこれ以上差し込めないところまでしっかりと差し込んで下さい。●指定の充電時間以上の充電は行わないで下さい。発熱・発煙の原因になり危険です。●使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り確認して下さい。万が一、発熱した場合は直ちに使用を止めてください。●Bluetooth 対応機種であっても使用できない場合や、一部使用できない機種があります。予めご了承下さい。●本製品は屋内用です。屋外で使用しないで下さい。●なめたり、口に含んだりしないで下さい。●破損やケガの恐れがありますので、投げたり振り回したり、高いところから落とす、強い衝撃を与えるなどの行為はおやめ下さい。●本製品は絶対に分解・改造はしないで下さい。それにより接続した機器が故障しましても当社は一切の責任を負いかねます。●直射日光の当たる場所や、火器の側、磁性性の強い物の近く、高温多湿になる場所での放置や使用はおやめ下さい。●小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用して下さい。●本製品は平らな場所に設置して下さい。●音量は周りの迷惑にならない大きさにして下さい。●本製品は防水加工は施されておりません。水のかかる場所での使用はおやめ下さい。●本製品は長時間使用すると発熱する場合があります。約1時間を目処に一度電源を OFF にする事をお勧めします。●本来の使用目的以外に使用しないで下さい。●設定時、使用時は他の Bluetooth 機器の電源を切るもしくは、10m 以上離れた場所で行って下さい。干渉し、上手く作動もしくはペアリングしない場合があります。お使いの機器の OS アップデート等を行った場合は、もう一度始めからペアリングを行って下さい。●Wifi ルーターまたはテレビやラジオ、電子レンジ等の周波数を発する物の近くでは信号の受信が中断されたり、ノイズが入る場合があります。●接続された機器間に障害がある場合、通信距離(8m)以下でも使用できない可能性があります。●連続使用時間は目安です使用環境により多少異なります。

■各部の名称



- 1 スピーカー
- 2 長押し：電源 ON/OFF
1回押し：再生 / 停止
- 3 1回押し：曲の頭に戻る
長押し：音量を小さくする
- 4 1回押し：次の曲に進む
長押し：音量を大きくする
- 5 USB コネクタ

■商品仕様

Bluetooth 規格： Ver.4.2
対応プロファイル： A2DP/HFP/AVRCP
周波数特性： 24KHZ
通信距離： 8~10m
出力レベル： 98dB
電池容量： 300mAh
待機時間： 約 50 時間
連続時間： 約 2~2.5 時間
充電時間： 約 1.5~2 時間(空からフルの目安)
※稼働時間などは環境によって誤差が生じます。

■充電方法

- 出荷時のバッテリーは満タンではありません。
- ①ご使用中に電子音が鳴り、自動で電源が OFF になるとバッテリー残量がない状態です。
速やかに Bluetooth 接続を解除し、充電を行ってください。
 - ②付属の USB コードで充電を行います。
 - ③パソコンの USB ポートまたはテレビなどの USB ポートにて充電を行ってください。コンセントアダプターを使用しての充電は過充電により発火や発煙などの原因になりますので、おやめください。
 - ④microUSB 端子(A または B タイプ)を本体コネクタに差し込むとコネクタ横の赤いランプ(穴部分)が点灯し、充電を開始します。
充電中は電源を入れしないでください。
 - ⑤約 1.5~2 時間で空から満タンの状態になります。充電する USB ポートの電力により多少の誤差(30 分程度)が出ます。

■使用方法

- Bluetooth 接続で音楽を聴く
- ①本体の電源ボタン②を約2秒長押しします。音声(英語)と共に電源が入ります。
 - ②再生機器の Bluetooth を ON にし、「BREAK-wearable」を選択し、ペアリングを行ってください。
(ペアリングが完了すると音声(英語)が鳴ります。また一度ペアリングすると次回からは自動で接続します。)
 - ③ボタン②を1回押し、音楽を再生します。(もしくはペアリングした機器側でプレーヤを再生してください。)
 - ④③④で曲を選択し、③または④を長押しし、音量を調節してください。(音量が最大まで上がると警告音が鳴ります。)
 - ⑤音楽を停止する場合は②を押してください。

バージョンにより異なります

- Bluetooth 接続でハンズフリー通話
- 電源が ON であり、スマートフォンとペアリング状態であればハンズフリーで通話ができます。音楽再生中でも一旦音楽が消え、着信します。
- ①着信があった場合は②を1回押しすと通話になります。また②を長押しで着信の拒否ができます。
 - ②USB コネクタ横の穴がマイクになります。終話は②を押せば終了します。