

必ずお読みください

専用ケースの充電はパソコン等の USB ポートで行ってください。
コンセントアダプターによる充電は過充電となり、危険ですのでおやめください。

⚠ 重要 (じゅうよう)

- ◆充電は必ず USB にて直接パソコン等の USB ポートで充電して下さい。コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険ですのでおやめください。
- ◆充電は目の届くところで行って下さい。また接続は奥までしっかり差し込んでください。
- ◆指定の充電時間以上は行わないで下さい。発熱・発煙の原因となり危険です。
- ◆充電は太陽の当たる場所や、高温の所で行わないで下さい。発熱の危険があります。
- ◆使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り、確認して下さい。万が一発熱した場合は直ちに使用を止めて下さい。
- ◆イヤフォンがペアリングした際のアナウンス音量は調節出来ませんので、軽く耳から離してご利用下さい。
- ◆ケースからイヤフォンを抜き差しする際は、垂直にゆくりとお願致します。破損の原因となります。また、ケース内に入れる際は奥までしっかり差し込んでください。
- ◆音楽再生にて連続使用できる時間は2時間程度です。
- ◆接続機器をポケットやバッグに入れたり、電波や交通量が多い場所での使用は受信が悪くなったり、片方だけ遅れる場合があります。
- ◆本商品は防水加工は施されていません。水に濡らしたり水のかかる場所での使用および保管や、スポーツ中や夏場の暑い時期の発汗時での使用は避けてください。ショートする危険性が御座います。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- ◆自動車や自転車、バイク等の運転中には使用しないでください。
- ◆Bluetooth 対応機種であっても使用できない場合や、一部使用できない機能があります。
- ◆使用する際の音量は最小からにしてください。大音量は聴力に悪影響を及ぼす場合があります。
- ◆本製品を使用したことよって生じた事故や怪我、動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ◆音楽を聴く際は周りの迷惑にならない程度の音量で楽しんでください。◆周囲の音が聞こえない程の音量で使用しないでください。◆本商品は落としたり強い衝撃や圧力を加えないでください。◆高温・湿度が高い場所での使用および保管は避けてください。変形する場合があります。◆磁気性の強い物の使用および保管は避けてください。◆小さいお子様の手のとどかない場所での使用および保管をしてください。◆分解・改造はしないでください。それにより異常が発生しましても当社は一切の責任を負いかねます。◆充電時間、使用時間は目安です。温度や環境の違いにより多少異なります。また指定された時間以上の充電は行わないようにしてください。◆充電の際、USB プラグは根元を持って抜き差ししてください。◆WIFI ルーターまたはテレビやラジオ、電子レンジ等の周波を発生する物の近くでは信号の受信が中断されたり、ノイズが入る場合があります。これらの機器から離してご利用ください。◆接続された機器間に障害がある場合、通信距離 (10m) 以下でも使用できない可能性があります。ご了承ください。◆動作に異常や、本製品が破損・変形した場合は直ちに使用を中止してください。◆取扱説明書・箱に記載している以外でのご利用方法にて本製品や接続機器及び使用者に損害が発生した場合、弊社は一切の保証・責任を負うことが出来ません。◆改良のために本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。◆小さい部品もあります。口の中には絶対に入れないで下さい。窒息等の危険性が御座います。◆一部対応していない機種や、バージョンや OS のアップデート等の影響により使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください。◆製品の改良等により、予告なく仕様や、LED ランプの色、操作方法が変更される場合があります。

ペアリング (Bluetooth 機器と接続方法)

本製品を使用する為には Bluetooth 対応機器 (スマートフォンやポータブルプレーヤー等) とペアリング (本製品を機器に登録すること) をする必要があります。

- 接続したい機器の Bluetooth がオフの状態にする。
- 充電済みのイヤフォンをケースから左右とも取り出します。イヤフォンの LED ランプが青く点灯し電子音が鳴り、イヤフォン同士が接続されます。接続後、センサーを長押しして電子音が鳴った方が親機となり、電子音の鳴らない方が子機となります。
- 接続したい機器の Bluetooth をオンにし、使用可能なデバイスから「BREAK-touch5」を選択しペアリングを行います。ペアリングが完了すると電子音が鳴ります。
※この際、既に他の機器に接続される状態だと接続が完了しませんが他の接続機器の Bluetooth をオフしてからペアリングをして下さい。それでも正常に接続されない場合はトラブルシューティングをご参照下さい。

基本操作

上記のペアリングが完了した状態での本製品と接続済みの機器での説明になります。
また、お手持ちの Bluetooth 機器や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定のボタンが動作しない場合がありますので、予めご了承下さいませ。

音楽を聴く

【再生・一時停止】
音楽再生時にセンサーをタッチすると、音楽が一時停止します。再度タッチすると音楽が再生されます。※左右も同様です。

【音量調整】
左イヤフォンのセンサーを3回素早くタッチすると「音量-」になります。
右イヤフォンのセンサーを3回素早くタッチすると「音量+」になります。
【曲送り・曲戻し】
左イヤフォンのセンサーを2回素早くタッチすると「曲戻し」になります。
右イヤフォンのセンサーを2回素早くタッチすると「曲送り」になります。
【sir/Google アシスタント起動】
センサーを2秒ほど長押しすると、「sir (iphone)」か「Google アシスタント (Android)」が起動します。ご使用方法は、ご使用のスマートフォンに準拠してください。




※音量調節は接続機器によってはスマートフォンの音量表示を維持したまま変わる場合があります。
※タッチセンサーは設計上、人により反応しにくい場合があります。また、押し間違い等にご注意ください。

内容物 / 各部名称 Case Charge Wireless Earphones Touch5 ケースチャージワイヤレスイヤフォンタッチ 5

専用充電ケース



イヤフォン本体



充電方法 (※必ず①と②の順で行って下さい。)

①ケースを充電する

付属の USB コードをケースの充電口に差し込み、パソコン等の USB 端子に接続してください。充電中はケースの LED ランプが赤く点滅し、充電が完了するとランプが赤く点灯します。

【重要】ケースの充電はパソコン等の USB ポートで行ってください。コンセントアダプターによる充電は過充電となり、危険ですのでおやめください。

②ケースからイヤフォンを充電する

ケースが充電されている状態で、USB を抜きケースにイヤフォンをセットするとケースの LED ランプが青色に点灯し充電が開始されます。イヤフォンの充電が完了するとランプは消灯します。
※ケースにイヤフォンの差し込みが甘く、しっかりと奥まで押し込まないと充電が開始されない場合があります。接触箇所を調整する等お試しください。

※ケースの LED ランプが正常ではない場合は、もう一度イヤフォンをセットし直して下さい。
※内蔵充電電池は長期間充電されないとき性能が落ちる場合があります。また充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は寿命の可能性もあります。
(充電完了しなくても2時間以上は充電しないようにしてください。)
【自動電源 ON/OFF について】充電状態で、イヤフォン本体を出し入れすると自動で電源が ON/OFF になります。正しくセットしないと反応しない場合や電源が OFF にならない場合がありますのでご注意ください。

通話をする

通話機能のあるスマートフォンや携帯電話のみご使用できます。

【電話をとる】

接続済みのスマートフォンに着信があると、着信のコール音がイヤフォンに流れます。センサーを1回タッチすると電話をとることが出来ます。

【通話を拒否する】

着信の呼び出し中に、センサーを長押しすると通話が拒否されます。

【通話を終了する】

通話状態でセンサーを1回タッチすると、通話終了となります。
※こちらからかけたい番号へ発信したい場合はスマートフォン本体で操作してください。
※接続機器により、通話音声小さかったりノイズが発生する場合があります。その場合は接続機器 (スマートフォン) 側でペアリングを解除し、通常にスマートフォンでのお電話をご利用ください。

■電源オンオフの仕様について 本製品は電源のオンの状態で充電ケースに入ると電源オフになり、ケースから外すと自動で電源オンになります。
上記以外では、5秒ほどタッチセンサーを長押しすると電源がオフになります。

【重要】イヤフォンをケースに入れて電源がオフになると、使用アプリや OS により聞いている音楽や動画が一時停止せずにスマートフォンのスピーカーから流れる場合があります。必ず音楽や動画を止めてから、イヤフォンの電源をオフにしてください。

L/Rのバッテリー仕様について

製品の仕様上、左右でバッテリー残量に差が出る場合がございます。片方の充電が切れた場合でも、Bluetooth 接続は切れることなく、もう片方のみで使用し続けることができます。
充電が切れたイヤフォンは速やかにケースに入れて充電してください。

トラブルシューティング (困った時は)

【Bluetooth が接続されない】

ペアリングが出来ない場合は、距離を十分に近づけ、ペアリングしたい機器以外の周りにある Bluetooth 機器や他の Bluetooth イヤフォン等が干渉している場合がありますので、電源を切って再度お試しください。
Bluetooth 機器にデバイスが表示されない、接続しても音が聞こえない等の不具合がある場合は、登録したデバイスを削除し、イヤフォンと Bluetooth 機器の電源を再起動し、もう一度最初からペアリング設定をお試し下さい。

【左右のイヤフォン同士でのペアリングが出来ない場合】

両耳とも十分に充電した上で、以下の手順をお試し下さい。

- ①スマートフォンに登録されている「BREAK-touch5」を削除します。(登録されていない場合は不要)
- ②スマートフォンの Bluetooth 設定をオフにし、イヤフォンをケースに入れます。
- ③再びイヤフォンをケースから出し電源をオンにして、イヤフォンの LED ランプが青色に点灯し、電子音が鳴ります。
- ④その後、スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにして、検出された「BREAK-touch5」を選択します。
- ⑤選択後、電子音が鳴れば接続は正常に行われております。
※スマートフォンの Bluetooth 設定は必ずイヤフォン同士のペアリングが完了した状態でオンにして下さい。イヤフォン同士のペアリング前にオンにした場合、Bluetooth の接続が片方しか行われなかったり、正常に繋がらない場合があります。


【ノイズや音切れがする】

バッテリー残量が少ない可能性がございます。再度充電をお願い致します。
また、スマートフォンをポケットやバッグに入れた状態で通話や音楽を聞いていると、ノイズや音切れが発生する場合があります。天候や街中・交差点・他人の Bluetooth 等の電波による干渉によっても起こり得ますのでご了承ください。


充電 & ペアリング簡易マニュアル

※こちらは簡易マニュアルです。表側の使用上の注意点や各使用方法等を必ずご確認の上、こちらをご参照ください。
※接続機器はスマートフォンを例にしております。

①ケース&イヤフォンを充電する



②両耳のイヤフォン同士をペアリング



③イヤフォンとスマートフォンを接続



接続の詳細・使用方法は取扱説明書の表面の **ペアリング (Bluetooth 機器と接続方法) ~ 基本操作** をご参照ください。
接続や電源が点かない場合は、表面の **トラブルシューティング (困った時は)** も合わせてご参照ください。

仕様

ワイヤレス規格：BT 5.3
周波数特性：20Hz-20KHz
通信距離：約 5-10m
出力レベル：105+3db

充電時間：約 2.5 時間
連続待機時間：約 50 時間
連続使用時間：約 2.5 時間 (使用環境によって異なります)

※本商品は日本国内での技術基準適合証明を取得しています。日本国内での使用は電波法に適合しています。

発売元 株式会社ブレイク 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-4-4

【初期不良についてのお問い合わせ】
弊社ホームページの【はじめに】[注意事項]等をご確認の上、
『問い合わせフォーム』よりご連絡ください。
右記QRコードを読み取りいただくか、下記のように検索ください。

ブレイクプライズ 問い合わせ

検索

※お問い合わせ受け付け後、メールにて返信いたします。
返信がない場合、ホームページにも記載の通り、ドメイン設定等をご確認ください。

アミューズメント専用商品 対象年齢 12歳以上